



PARKING TIME ALERT – UNSERS MANUAL

Part-No.: 8007100

FEATURES

- Countdown timer from 15 minutes to maximum 4 hours
- 5 seconds auto counting down
- Warning alarm at 10 and 5 minutes prior to times up
- 60 seconds alarm sound when times up

TO SET COUNTDOVNV TIME

- Press MIN button to wake timer up
- Each press of MIN button increase 15 minutes

TO CLEAR COUNTDOWN TIME

- When screen shows time counting, press small CLR button to erase countdown time.

TO RECORD MESSAGE

- Allow to record 2 messages, 10 seconds per message.
- Press & hold left side REC button, hear BEEP sound and screen shows 01 indicate start recording, hear BEEP-BEEP-BEEP indicate 10 seconds recording length is end.

TO PLAYBACK MESSAGE

- Press right side PLAY button once, will playback the last recorded message, repeatedly press to playback the former messages in sequence.

TO CLEAR ALL STORED MESSAGES

- When playback message, press small CLR button to clear all messages.

BATTERY INSTALLATION

- This product is operated by 2 pieces lithium battery #CR2016 or equivalent. Please change the batteries when the display starts to get dim, abnormal or voice deviated. To replace battery, loosen the battery door, remove & insert 2 pieces of fresh batteries, ensure '+' polarity side is facing up & then tighten the battery door.

OPERATING TEMPERATURE & ENVIRONMENT

- To prevent malfunction, the product should not be exposed to extreme temperature below -10°C or higher than 60°C. Do not immerse into water.

CAUTION

"Under the environment with high (+/- 4kV) electrostatic discharge the product may not be operated as normal condition. The user may require to reset the unit."

www.betec-ideen.de



PARKZEIT-WÄCHTER – BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr. 8007100

MERKMALE

- Countdown von 15 Minuten bis 4 Stunden.
- Nach 5 Sekunden beginnt der Countdown
- Warnsignal bei 10 und 5 Minuten vor Ablauf der Parkzeit
- 60 Sekunden Warnsignal nachdem die eingestellte Parkzeit abgelaufen ist.

EINSTELLEN DER PARKZEIT

Durch zunächst einmal drücken der (MIN) Taste wird die Zeiteinstellung aktiviert, es erscheint 0^H00^M im Display. Mit der gleichen Taste die gewünschte Parkzeit von 15 Minuten bis 4 Stunden einstellen. Einmal drücken = 15 Minuten. Jedes erneute drücken erhöht die Zeiteinstellung um jeweils 15 Minuten bis 4 Stunden erreicht sind. Danach springt die Anzeige automatisch auf 0^H00^M zurück. Bei Nichtbenutzung der (MIN) Taste von etwa einer Minute, schaltet sich die Anzeige automatisch aus.

LÖSCHEN EINER ZEITEINSTELLUNG/RESET-FUNKTION

Um die Zeit auf Nullstellung zu bringen, CLR Taste einmal drücken.

SPRACHAUFNAHME

Zwei Sprachaufnahmen von jeweils etwa 10 Sekunden bis zu einer Gesamtdauer von 20 Sekunden sind möglich. REC Taste drücken und halten, nach dem kurzen BEEP Ton, sprechen Sie Ihre eigene Nachrichten auf. Im Display erscheint 01. Bei etwa 10 Sekunden zeigt ein BEEP-BEEP-BEEP Ton das ende an. Danach kann eine zweite Nachricht aufgesprochen werden.

WIEDERGABE

PLAY Taste einmal drücken, die zuletzt aufgesprochene Nachricht wird abgespielt. Nach nochmaligen drücken der PLAY Taste wird die zuerst aufgesprochene Nachricht abgespielt. Das kann solange wiederholt werden, bis die Nachrichten gelöscht sind.

LÖSCHEN DER NACHRICHTEN

Während die jeweilige Nachricht abgespielt wird, die CLR Taste drücken. Die Nachricht ist gelöscht.

EINSETZEN BZW. ERNEUERN DER BATTERIEN

Der Parkwächter wird mit 2 Lithium Batterien CR2016 gespeist. Ein Batteriewechsel ist spätestens dann vorzunehmen, wenn z.B. die Displayanzeige oder die Sprachwiedergabe undeutlich wird. Um die Batterien zu wechseln, zunächst die kleine Kreuzschraube lösen, die Abdeckung öffnen und die verbrauchten Batterien durch neue ersetzen. Dabei beachten, dass die Polarität nach oben zeigt. Anschließend die Abdeckung wieder verschließen.

BENUTZUNG UND UMWELT

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollte der Parkwächter nicht Temperaturen von mehr als -10°C oder +60°C ausgesetzt werden. Vor Wasser schützen.

ACHTUNG!

Unter hohem elektrostatischem Einfluss (+/- 4kV) kann es zu Fehlfunktionen und zur Entladung der Batterie kommen. In diesem Fall muss das Gerät neu gestartet werden.

www.betec-ideen.de