



PORTABLE AND ELECTRICAL TOWEL & CLOTHES WARMER

Operating instructions

Important Information

The guarantee period for this appliance is 12 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repaire free of charge).



Within the guarantee period we repaire defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in cass of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if your appliances are equipped with spare parts, supplementary parts of accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

To avoid damage or danger caused by improper use, these users instruction should be carefully kept and followed. If you give the appliance to another person, ensure to also supply them with these user instruction.

Safety cautions

- Ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance. The appliance should be connected to an earthed main socket.
- Never use the appliance with a damaged cord.
- If the power cord damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person(*) in order to avoid a hazard. Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply. All repairs should be made by a competent qualified electrician(*) .

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the procedur or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this eletrician.

Mounting

- Fasten the towel warmer at a convenient place with the supplied material.
- FPlug into an earthed main socket.
- FTurn the switch to ON, the pilot light will illuminate. After a short time the towel warmer will reach its operation temperature.
- FSwitch off after usw.

Technical data

230V/50Hz ~ 100 W

The unit is testet according to KEMA/GS and EMC regulations and is built to CE-norms.

Additional protection may be obtained by fitting an erath-leakage circuit-breaker (IF=40mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

Disposal

Please respect the environment!

Dispose the packaging according to the local garbage regulations.

Dispose paper and carton separately from plastic bags into the corresponding containers.

Dispose the appliance at the end of its lifespan according to environmental considerations.



Für technische Rückfragen:

BETEC · Herzogstr. 55 · D-63263 Neu-Isenburg
Phone +49 (0) 61 02 / 310 67 · Fax +49 (0) 61 02 / 32 08 59
www.BETEC-Ideen.de · E-mail: info@BETEC-Ideen.de

© BETEC

Part-No.: 4030

MADE IN
CHINA

CE

DER GRÜNE PUNKT





MOBILER ELEKTRISCHER HANDTUCH- & WÄSCHE-WÄRMER

Betriebsanleitung

Wichtige Informationen

Die Dauer der Garantie für dieses Haushaltsgerät beträgt 12 Monate.

Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs (Datum des Kaufbelegs). Im Falle einer Fehlfunktion können Sie das Gerät zusammen mit Informationen über die Fehlfunktion und dem Kaufbeleg (obligatorisch für eine kostenlose Reparatur) an Ihren Händler einsenden.



Innerhalb der Garantiedauer reparieren wir Schäden am Gerät, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, bzw. ersetzen das Gerät nach unserem Ermessen. Durch diese Verpflichtung verlängert sich die Garantiedauer nicht. Es ergibt sich daraus kein Anspruch auf Verlängerung der Garantiedauer.

Eine genaue Beschreibung des Fehlers beschleunigt die Bearbeitung.

Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, schließen jedoch Kulanzgewährleistungen für folgendes aus:

- Reparaturen nach Ablauf der konstruktionsbedingten Lebensdauer, insbesondere Ersatz von Batterien, Akkumulatoren, elektrischen Lampen usw.
- Verbrauchsmaterial und Verschleißteile (z.B. Antriebsriemen, Kohlebürsten von Elektromotoren, Zahnbürstenaufsätze, Schleifvorsätze, Knethaken, Rührbesen, Mixervorsätze, Rundmesser usw.)
- Fälle von mangelnder Pflege, Reinigung oder Wartung und Fälle von Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Montageanleitung
- Fälle von chemischen und/oder elektrochemischen Effekten
- Fälle von Betrieb mit falscher Spannung bzw. Stromstärke oder Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- Fälle von nicht normalen Umgebungsbedingungen und Fälle von außergewöhnlichen Betriebsbedingungen
- Fälle von Reparaturen oder nicht zulässige Veränderungen durch von uns nicht autorisierte Personen
- Fälle, in denen unsere Geräte mit Ersatzteilen, Zusatzteilen oder Zubehör versehen wurden, die keine Originalteile sind oder
- wenn Kontakt mit ungeeigneten Materialien den Schaden verursacht hat

Technische Änderungen vorbehalten.

Um Beschädigungen durch unsachgemäße Anwendung zu vermeiden, sollte diese Bedienungsanweisung genau beachtet und eingehalten werden. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass diese Person auch diese Bedienungsanweisung erhält.

Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Das Gerät sollte an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Servicebeauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person(*) ersetzt werden, um eine Gefährdung auszuschließen. Vor dem Reinigen des Geräts ist diese stets vom Netz zu trennen. Sämtliche Reparaturen sind durch einen qualifizierten Elektriker(*) durchzuführen.

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Die Serviceabteilung des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen und dabei jegliche Gefährdung auszuschließen.

Montage

- Befestigen Sie den Handtuchwärmer an einem gut zugänglichen Ort mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial.
- Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Netzsteckdose mit Schutzkontakt.
- Schalten Sie den Netzschatzer ein. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Nach kurzer Zeit erreicht der Handtuchwärmer seine Betriebstemperatur.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.

Technische Daten

230V / 50 Hz - 100W

Die Einheit wurde gemäß der Vorschriften von KEMA/GS und EMC geprüft und wurde gemäß der CE-Normen hergestellt. Ein zusätzlicher Schutz kann erreicht werden, indem ein Erdschluss-Schutzschalter (IF = 30mA) in Ihrem Leitungssystem installiert wird. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu einem qualifizierten Elektriker auf.

Entsorgung

Bitte schützen Sie die Umwelt! Entsorgen Sie die Verpackung gemäß der lokalen Abfallvorschriften. Entsorgen Sie Papier/Pappe getrennt von Plastik in den entsprechenden Containern. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.



Für technische Rückfragen:

BETEC · Herzogstr. 55 · D-63263 Neu-Isenburg
Phone +49 (0) 61 02 / 310 67 · Fax +49 (0) 61 02 / 32 08 59
www.BETEC-Ideen.de · E-mail: info@BETEC-Ideen.de

© BETEC

Art.-Nr. 4030

MADE IN
CHINA

CE

DER GRÜNE PUNKT

