



EuroTester

BJ-210

Geldscheinprüfer/-Zähler

mit Stückzählung und Wertanzeige

BETRIEBSANLEITUNG



- Einschub von Banknoten in beliebiger Richtung
- Anzeige der Anzahl gezählter Scheine
- Anzeige des Gesamtwerts der gezählten Scheine
- Auswurf der Scheine wahlweise vorne oder hinten
- Optischer Alarm und Warnton bei Falschgeld- bzw. Fehlererkennung
- Prüfmethode: Infrarot, Magnetfeld, Magnetfarbe, Größenidentifikation
- Prüfgeschwindigkeit: 0,5 Sek. pro Geldschein
- Stromversorgung: 12V
- Leistungsaufnahme: 0,55A (max.)
- Stromverbrauch: 6,6W (max.)
- Betrieb mit Netzadapter: 100 – 240V 50/60Hz
- Gewicht: 1,0 kg
- Abmessungen: 120 x 220 x 90 mm

Bedienelemente und Display



1. Geldschein-Einzug/Auswurf vorne
2. Abdeckklappe
3. Rückwärts-Anzeige
4. Vorwärts-Anzeige
5. Falschgeld- bzw. Fehleranzeige
6. Anzahl gezählter Scheine
7. Gesamtwert gezählter Scheine
8. Bereitschaftsanzeige
9. Geldschein-Auswurf hinten
10. Modus-Auswahl
11. Löschen-Taste
12. Anschlußbuchse für Netzteil
13. EIN/AUS-Schalter

1. Gerät mit dem dazugehörigen Netzteil an eine Stromquelle 220V anschließen.
2. EIN/AUS (O/I) Schalter in EIN (I) Position stellen. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, erfolgt ein kurzer Selbsttest. Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet. Die Wertanzeige und Stückzahlanzeige stehen jeweils auf Null (0). Der EuroTester/-Zähler ist einsatzbereit.
3. Geldscheine einzeln mit Vorder- oder Rückseite (unabhängig von der Richtung) einlegen und bis zum Anschlag schieben. Der Geldschein wird automatisch eingezogen und je nach Einstellung vorne oder hinten wieder ausgeworfen. Mit der Taste **MODE** lässt sich diese Einstellung vornehmen.
Front = Auswurf vorne. **REAR** = Auswurf hinten.
4. Falls ein Geldschein falsch oder fehlerhaft ist, ertönt akustisch ein doppeltes akustisches Warnsignal und die rote Warnanzeige **ALERT** blinkt. Gleichzeitig wird der Geldschein zurückgewiesen und am Einzug wieder ausgeworfen. In diesem Fall wird der Wert des Geldscheins nicht angezeigt bzw. addiert und auch die Stückzahl wird nicht hinzu addiert. Der Vorgang sollte sicherheits- halber wiederholt werden, um sicher zu stellen, dass es sich tatsächlich um einen falschen oder fehlerhaften Geldschein handelt.
5. Durch Betätigung der **CLEAR** Taste wird der EuroTester/-Zähler erneut ein- satzbereit und die **ALERT** Anzeige hört auf zu blinken. Dabei wird auch die Wertanzeige sowie die Stückzahlzählung gelöscht und auf Null zurückgesetzt.
6. Die Testfunktion kann auch ohne Betätigung der **CLEAR** Taste mit weiteren Geldscheinen fortgesetzt werde. In diesem Fall wird die Addition der Wert- und Stückzahl nicht unterbrochen, sondern entsprechend dem Stand vor der Falschgeldererkennung fortgesetzt.
7. **Wert- und Zählfunktion:** Der Wert der Geldscheine wird festgestellt, addiert und angezeigt. Die Geldscheine werden gezählt, addiert und angezeigt.
8. **Reinigung und Pflege:** Es wird empfohlen, das Gerät in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Dazu die Abdeckklappe nach oben aufklappen und mit dem mitgelieferten Pinsel den im Einzugsbereich angesammeltem Staub oder Schmutz beseitigen.



Art.-Nr. / Part-No. 3830



Für technische Rückfragen:

BETEC · Herzogstr. 55 · D-63263 Neu-Isenburg
Phone +49 (0) 61 02 / 310 67 · Fax +49 (0) 61 02 / 32 08 59
www.BETEC-Ideen.de · E-mail: info@BETEC-Ideen.de

© BETEC

