

BETEC Montage- und Bedienungsanleitung für Seifenspender

(D)

Anleitung für das Anbringen: (mit Hilfe von Klebeband und Silikon)

1. Vergewissern Sie sich, dass der zum Anbringen vorgesehene Wandbereich sauber und trocken ist. Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol, wenn nötig, um einen Seifenfilm zu entfernen, und lassen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen erst trocknen. Wenn die Oberfläche aus gepresstem Fiberglas besteht, sollte man sie mit einem Nagellackentferner (der kein Öl enthält) reinigen, um jede Spur von Wachs zu entfernen, der vom Pressen des Fiberglases zurückgeblieben sein kann.
2. Legen Sie die genaue Stelle fest, wo Sie Ihren Dispenser anbringen wollen, und halten Sie das Gerät auf die Stelle, um die richtige Höhe festzulegen. Lassen Sie genug Platz über dem Dispenser, damit Sie den Behälter herausnehmen können.
3. Nehmen Sie den Behälter-Teil des Dispensers (1) aus dem Befestigungshalter (6), indem sie den Behälter nach oben schieben und dann vom Halter wegnehmen.
4. Bringen Sie doppelseitiges Klebeband auf den nicht strukturierten rechteckigen Stellen auf der Rückseite des Befestigungshalters an. Entfernen Sie die Schutzschicht von den Klebebandstreifen.
5. Ziehen Sie mit dem Silikonkleber eine wellige Linie über den strukturierten Bereich auf der Rückseite des Halters. Verbrauchen Sie den gesamten Inhalt der Tube.
6. Drücken Sie den Befestigungshalter in die gewünschte Position, und stellen Sie sicher, daß das Klebeband sich fest mit der Wand verbindet.

Anmerkung: Das Klebeband hält den Befestigungshalter an der Wand fest, bis das Silikon nach 24 Stunden vollkommen getrocknet ist.

Zusätzliche Anleitungen zum Anbringen: (mit Schrauben und Dübeln)

Je nach der Wandoberfläche kann es möglich sein, dass man in einigen Fällen Schrauben und Dübel anstatt Klebeband und Silikon verwenden muss. Falls Sie Schrauben verwenden müssen, befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen:

1. Befolgen Sie die Schritte 2 bis 3, die in dieser Anbringungs-Anleitung (für die Verwendung von Klebeband und Silikon) beschrieben sind.
2. Entfernen Sie die auslösbaren Dübel von dem Befestigungshalter.
3. Benützen Sie den Befestigungshalter als Schablone, um die Stellen für die Löcher in der Wand festlegen zu können.

Das Füllen der Kammern und das Vorpumpen

1. Nur wenn das Silikon vollkommen trocken ist, kann der Befestigungshalter das Gewicht der Flüssigkeiten tragen.

Füllen Sie die Kammer(n) mit der Flüssigkeit bzw. den Flüssigkeiten Ihrer Wahl.

2. So wird vorgepumpt:
 - a. Drücken Sie den Pumpknopf ein.
 - b. Während Sie den Pumpknopf eingedrückt halten...
 - c. Halten Sie Ihren Finger über die Ausflussöffnung der Pumpe, um die Luftzufuhr in die Pumpe zu verhindern. (So entsteht ein Teilvakuum in der Pumpenkammer, wenn der Knopf losgelassen wird.)
 - d. Halten Sie den Finger weiterhin über die Ausflussöffnung, und lassen Sie den Pumpknopf los.
 - e. Nehmen Sie nun Ihren Finger von der Ausflussöffnung, und wiederholen Sie diese Schritte so oft, bis Sie einen ununterbrochenen Ausfluß der Flüssigkeit erzielen. (Möglicherweise müssen Sie es noch öfter tun, besonders wenn Sie eine sehr dicke Flüssigkeit verwenden.)

Das Instandhalten

Reinigungsmittel für Bäder enthalten oft aggressive Chemikalien und Scheuermittel, die zum Reinigen von Keramik- und Porzellanoberflächen gedacht sind. Diese Reinigungsmittel werden wahrscheinlich den Dispenser mehr oder weniger beschädigen oder entfärben. Bevor Sie irgendein Reinigungsmittel verwenden, lesen Sie die Liste der darin enthaltenen Stoffe:

Lösungsmittel: Xylol, Toluol

Säuren: Chlorwasserstoff-Säure, Salzsäure, Phosphorsäure, Fluorwasserstoffsäure

Andere: Alkyl, Benzyl, Dimethyl, Ammonium-Chloride, Bleiche (Natrium-Hypochlorit), Alkohol, aromatische Öle (wie sie in After-Shave vorkommen).

Die Verwendung dieser Chemikalien oder Scheuermittel kann die Garantie nichtig machen.

AM BESTEN REINIGT MAN DEN DISPENSER MIT EINEM WEICHEN, FEUCHTEN TUCH.

WARTEN SIE MIT DEM BEFÜLLEN, BIS DAS SILIKON NACH ETWA 24 STUNDEN VOLLKOMMEN GETROCKNET IST.