

TopSpray Bedienungsanleitung

Automatischer Induktionssterilisator Modell: HW6002 Art.-Nr. 69125

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den TopSpray Hygiene Spender in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt verwendet werden kann.

Technische Daten: HF6002 Art.-Nr. 69125

Nennleistung: 2W Eingang: DC50V / 1.0A

Gewicht: 165 g

Produkt diagramm ① Rumpf ② Induktionsfenster ③ Sprühdüse ④ Tank ⑤ Wechseln ⑥ Typ-c ⑦ Kontrollleuchte

Tankinhalt: 140g

Produktgröße: 88 x 60 x 85 mm

Rohstoff: ABS / PP / PCBA Standardblatt: Q / DQDZ 1-2017

Produktinhalt: Sterilisator: 1 Stück

Bedienungsanleitung/Handbuch: 1 Stück

USB Typ-c-Kabel: 1 Stück

Ersatzbaumwollkern: 1 Stück

1. Drehen Sie den Wassertank heraus (Nach links drehen) Befüllen Sie den Tank mit 75%igem Alkohol, nicht mehr als 4/5 des Volumens und setzen Sie den Tank wieder ein. Drehen Sie den Tank nach rechts, bis dieser einrastet.
2. Drücken Sie kurz die weiße Fronttaste, um das Gerät zu starten (die blaue Anzeigelampe des Induktionsfensters leuchtet drei Sekunden lang) und das Produkt wechselt in den Betriebszustand.
3. Wenn Sie das Gerät abschalten wollen, drücken Sie die weiße Fronttaste erneut.
4. Halten Sie z.B. Ihre Hand oder Ihren Gegenstand 0-12 cm über dem Induktionsfenster. Ein sanfter Spraystrahl wird solange gesendet, bis die Hand oder der Gegenstand wieder entfernt wird. Der Sprühnebel stoppt automatisch nach ein paar Sekunden.
5. Wenn Sie erneut sprühen wollen, können Sie dies jederzeit gemäß Punkt 4 tun.
6. Wenn der Spender länger als 24 Stunden nicht verwendet wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
7. Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene USB DC5V1A-Adapterkabel. Sobald die LED rot leuchtet, muss der Akku geladen werden. Sobald das Gerät ausreichend geladen ist, zeigt das grüne Licht das an..
8. Das Prinzip des Produkts ist die mikroporöse Zerstäubung. Es wird empfohlen, 75% Alkohol anstelle von öliger, starker Säure oder andere Flüssigkeiten zu verwenden.
9. Das Gerät sollte von Wärmequellen, wie Heizkörper und anderen wärmeerzeugenden Geräten entfernt aufgestellt werden. Halten Sie sich beim Sprühen von Produkten von Feuerquellen fern, um Brände zu vermeiden. Tauchen Sie diese Maschine nicht in Flüssigkeit.
10. Demontieren oder reparieren Sie das Produkt nicht ohne Erlaubnis.
11. Das Gerät ist nur zur Hand- und Warendesinfektion geeignet und kann in belüfteten Umgebungen eingesetzt werden.

